

防犯カメラ遠隔ソフト 更新手順 PC用 (Windows)


① ソフトを起動




② デバイスを選択




③ バックアップを選択




④ アイコンをクリックしデバイス保存場所
デスクトップを選択



⑤保存を選択



⑥バックアップを選択



⑦OKを選択



← ⑧デスクトップに左記アイコンが出ます

1.2. ダウンロード

1.2.1. リンク操作

以下のリンクをクリックするとダウンロードが開始されます。

[2019年版ダウンロードリンク](#)

[2021年版ダウンロードリンク](#)


1.2.2. ファイル展開

ダウンロードしたファイルを開くと、圧縮されたファイルの中身が表示されます。ファイルを適当なフォルダにコピーし、インストールを実施して下さい。

⑨HPのURLをクリックし画面上の「2021年版ダウンロードリンク」を選択 ※2019年版は使用出来ませんので選択しないで下さい。

名前	種類	圧縮サイズ	パスワード保...	サイズ
General_SMARTPSS-Win64_En_JS_V...	アプリケーション	124,546 KB	無	
ReadMe.txt	テキストドキュメント	1 KB	無	

⑩上記アプリを選択




⑪実行を選択




⑫ クリックし日本語を選択

⑬ ㊢を入れる


⑭ Nextを選択



⑮ Nextを選択



⑩ Nextを選択



⑪ Finishを選択



⑫ アプリソフトのアイコン
が左記表示に変わります

⑱adminパスワードに888888abcを入力

初期化

！ まず、セキュリティ問題を設置してください

admin パスワード

問題1 子供の時、一番好きな本は何ですか

答え a

問題2 最初の上司のお名前は何ですか

答え a


問題3 一番好きな果物は何ですか

答え a

終了


⑲問題1～3の答えを入力（任意）


⑳終了を選択




㉑メインメニューが変わっているのを確認

②画面右上の  アイコンを選択し「製品について」を選択







②④ デバイスを選択



②⑤ デバイスの右側  アイコンでデバイス削除




②⑥ OKを選択



⑳ デバイスが削除されたのを確認


㉑ インポートを選択




㉒ アイコンをクリックしデバイス保存場所
デスクトップを選択



㉓ デスクトップ上の左記ア
イコンを選択



③① インポートを選択



③② デバイスがオンラインになっている事を
確認できたら更新完了